

LED Svítilna NiteNumen X8 - návod k použití

Popis prvků svítilny:

1. Hladký reflektor osazený 2x CREE XM-L2 (U3)
2. Gumová krytka micro USB konektoru pro dobíjení
3. Otočný držák na řídítka
4. Upevňovací šroub držáku (model 2019/20 má držák inovovaný)
5. Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
LED indikátor stavu baterie
6. Tlačítko přepínání režimů



Použití, funkce, údržba:

Před prvním použitím svítilnu nabijte (viz "nabíjení" níže)

Instalace na řídítka: držák upněte pomocí úchytu na řídítka. Vždy zkontrolujte, zda je svítilna na řídítkách pevně uchycena.

Ovládání svítilny:

Svítilnu zapněte tlačítkem (5) přidržením po dobu 2 vteřin (svítilnu vypnete stejným způsobem)

Svítilna obsahuje 2 ovládací okruhy, mezi nimiž je možné přepínat dlouhým stiskem (3 vteřiny) tlačítkem režimů (6)

Režimy prvního okruhu (režimy přepínáte krátkým stiskem tlačítka režimů (6):

Nízký - 25 lumen / Vysoký - 650 lumen / Turbo - 1200 lumen

Režimy druhého okruhu (režimy přepínáte krátkým stiskem tlačítka režimů (6):

Nízký - 100 lumen / Střední - 200 lumen / Vysoký - 600 lumen / Turbo - 1200 lumen / Rychlá blikačka (strobe) / SOS

Svítilnu nenechte svítit na nejvyšší výkon, pokud není kolo v pohybu! Může dojít k poruše bez nároku na záruku.

Svítilna disponuje pamětí na poslední zvolený režim prvního okruhu. To znamená, že po vypnutí svítilny a následovném zapnutí se rozsvítí v naposledy zvoleném režimu (prvního okruhu). **Indikace stavu baterie:** indikátor baterie je integrován jako led barevné podsvícení do multifunkčního tlačítka (5) **Modré podsvícení:** baterie má kapacitu 100%-60%. **Červené podsvícení:** baterie má kapacitu 60%-30%. **Přerušované červené podsvícení:** kapacita baterie pod 30% - doporučeno dobít.

Údržba svítilny: Svítilnu udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného. Nepoužívejte k čištění žádná chemická rozpouštědla či houbičky na drhnutí apod. Tělo svítilny nerozdělávejte, hrozí ztráta záruky. Průběžně kontrolujte dotažení šroubu (4.) na držáku (3.)

Voděodolnost svítilny: svítilna je voděodolná stříkající vodě a dešti

Nabíjení a údržba akumulátoru:

Opatrně zvedněte gumovou krytku (2.) konektoru USB tak, aby nedošlo k jejímu vytržení. Připojte svítilnu přiloženým USB kabelem ke zdroji 5V, ze kterého je možné nabíjet USB zařízení (PC, notebook, nabíječka k mobilnímu telefonu apod). Průběh nabíjení je signalizován přerušovaným červeným podsvícením na multifunkčním tlačítku (5.). Doba nabíjení trvá v závislosti na míře vybití 2-6 hodin. Jakmile je akumulátor nabitý, podsvícení tlačítka změní barvu na nepřerušované modré. Při nabíjení dodržujte bezpečnost pro nabíjení Li-Ion akumulátoru, viz „Bezpečnostní pokyny“

Údržba akumulátoru: Po přepnutí indikátoru na červenou barvu je doporučeno co nejdříve svítilnu dobít. *Nikdy neodstavujte (neukládejte) svítilnu s vybitým nebo málo nabitým akumulátorem na delší dobu.* Při odstavení i plně nabitého akumulátoru na dobu delší než 2 měsíce může docházet ke zkracování životnosti (snížení kapacity) akumulátoru, případně i k jeho zničení. Proto doporučujeme vždy jednou za toto období svítilnu nabít a opět uložit. Záruka se nevztahuje na akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity, popřípadě nulová kapacita jsou zpravidla způsobeny přetěžováním, zanedbaným dobíjením.



Bezpečnostní pokyny:

Při nabíjení svítilnu umístěte na nehořlavý povrch (beton, dlažba, nehořlavá podložka, alespoň 1m²) do místnosti bez přítomnosti osob či zvířat a po nabití ji odpojte co nejdříve od nabíjecího kabelu. Pokud by se svítilna začala při nabíjení nebo provozu nadměrně přehřívat, nebo projevovat jiné anomálie, ihned ji odpojte od kabelu. Při provozu svítilny dosahuje tělo vysokých teplot, pozor na popálení. Svítilnu nenechávejte dlouho svítit na vysoký režim na místě bez proudění vzduchu, dochází k nadměrnému zahřívání a může dojít ke zničení svítilny a akumulátoru, příp. jeho vznícení.

Svítilna není hračka! Nesvíťte nikomu ani sobě do očí, hrozí trvalé poškození zraku. Svítilnu držte z dosahu dětí!

Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho návod k obsluze v českém jazyce a důsledně se jím řiďte. Při používání výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuelní reklamace nebude uznána za oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a manipulaci s výrobkem.

Záruka na výrobek se vztahuje pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, akumulátorů, baterií, příslušenství apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. ponechání svítivky v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektroniky vlivem vysoké teploty)
- výrobek je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či jinou výdělečnou činnost.
- výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí.
- výrobek nebyl udržován ani čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek je používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie) je mu včas obměňováno.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícím.
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné:

Záruka na akumulátory je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (akumulátoru/baterie). Záruka se nevztahuje na postupný či náhlý úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je považováno za běžné opotřebení. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způsoben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců.

Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno:

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřebení mechanických částí, opotřebení přírodních kabelů).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci
- Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).