

SEEMEE 20 v2.0

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Obsah balení



SEEMEE 20 v2.0



Silikonový držák

USB-C
Kabel

Ovládání

Zapnutí/Vypnutí

Pro zapnutí/vypnutí, podržte tlačítko.
Díky funkci paměti se svítilna zapne v
posledním režimu.

Změna módu

Pro změnu módu (Nízký-Vysoký-pomalé blikání-ECO mód)
zmáčkněte jednou krátce tlačítko.

Funkce paměti

Svítilna si vždy při vypnutí zapamatuje poslední režim a
při dalším použití se v něm opět zapne.

Režim nízké baterie


Při nízkém stavu baterie se svítilna přepne do ECO módu.
Nabijte svítilnu co nejdříve to půjde.

Tabulka režimů

| | | |
|----------------|----------|------|
| Nízký | 5LM | 5h |
| Vysoký | 12LM | 3.5h |
| Pomalé blikání | 0-20LM | 9h |
| ECO | 5/5/20LM | 30h |

*Data v tabulce jsou změřena v testovacích vnitřních podmínkách
Výdrž se může lišit podle faktorů jako jsou teplota,
nebo povětrnostní podmínky.

Instalace na kolo:



Indikátor baterie/nabíjení


Když je svítilna zapnutá, zmáčkněte tlačítko a
indikátor se rozsvítí na 3s.

Nabíjení: blikající červená
Plná baterie: Stálá zelená

Běžná doba nabíjení je
přibližně 1,5h(5V 1A)

Indikátor baterie

21%-100%: Stálá zelená
11%-20%: Stálá červená
1%-10%: Blikající červená



Výrobce: Magicshine Co.,Ltd.
Dovozce: Led-expert.cz,
Stroupežnického 24,
15000 Praha 5,
email: info@led-expert.cz